

การติดตั้งแผ่นเรียบโพลีเอสเตอร์แบบตัน

ข้อควรระวังสำหรับแผ่นโพลีคาร์บอเนตแผ่นตัน Solid sheet ตรา POLIRON

- ไม่ควรลอกพลาสติกโลโก้ก่อนติดตั้งแล้วเสร็จ
- ไม่ควรใช้ของมีคม ชีด เขียนลงบนแผ่น
- ไม่ควรให้แผ่นถูกน้ำมัน , น้ำมันสน หรือทินเนอร์

วิธีการติดตั้งแผ่นตัน Solid sheet ตรา POLIRON

- เลือกสี ความหนา ของแผ่นที่จะติดตั้ง
- ต้องให้ด้านที่มีตราสินค้า(LOGO) POLIRON อยู่ด้านบน เพื่อป้องกันรังสี UV
- ต้องตัดโค้งตามแนวของสันแผ่น และต้องมีรัศมีไม่ต่ำกว่า 1 เมตร
- ต้องให้แผ่นมีความลาดเอียงอย่างน้อย 5 องศา เพื่อให้น้ำไหลได้เมื่อถูกฝน หรือการล้างทำความสะอาด
- ต้องเว้นช่องว่างระหว่างแผ่น 10 มิลลิเมตร
- โครงสร้างแป ต้องมีขนาดไม่เกิน 60 x 60 เซนติเมตร
- ตัดแผ่นด้วยกรรไกรเหล็ก หรือเครื่องตัดไฟฟ้า
- ในการเจาะรู หรือยึดอุปกรณ์ต่างๆ ต้องคำนึงถึงการขยายตัวของแผ่นด้วย ต้องไม่แน่นเกินไป เพราะอาจทำให้แผ่นแตกได้ **ตัวอย่าง** ต้องเจาะรูขนาด 5 mm. สำหรับยึดสกรูขนาด 2 mm. และควรใช้แหวนรองสกรูเพื่อกันน้ำรั่วซึม
- การทำความสะอาดแผ่น ใช้น้ำสะอาด , น้ำสบู่อ่อนๆ หรือแอลกอฮอล์กับผ้านุ่มเท่านั้น

